


UV Scan MACS Reader Model 2.1


UV Uyarısı



Çalışan ekipmanlar UV ışınları yayar ve bu ışınlar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kullanım Talimatlarının tamamını okuyun ve güvenlik talimatlarını uygulayın.

macsStrips Seçim Rehberi – Hg Lambaları

UV dozlarını doğru bir şekilde ölçmek için uygun macsStrips'lere ihtiyacınız olacaktır. Doğru seçenек, hız, güç ve kullanılan UV lambası sayısı gibi üretim koşullarınıza bağlıdır. İşlemine en uygun macsStrips'leri seçmek için aşağıdaki şemaya başvurun. En son macsStrips ve yazılım güncellemeleri için lütfen web sitemizi düzenli olarak ziyaret edin.




Yasal Uyarı

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, kapsamlı Kullanım Talimatlarına ek olarak temel işletim adımlarına genel bir bakış sağlar. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce Kullanım Talimatlarının tamamını dikkatlice okumalı ve anlamalıdır. Talimatlara uyulmaması arızaya, hasara veya yaralanmaya neden olabilir. Üretici, uygunsuz kullanım veya Kullanım Talimatlarına uyulmaması sonucu meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir.


UV Doz Ölçümünüz İçin Adım Adım Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Cihazı ilk kez kullanmadan önce mevcut yazılım güncellemelerini kontrol etmenizi öneririz.




1. UV şeritlerini hazırlayın

Şeritleri, tutma tırnağı makine yönünün (MD) tersine bakacak şekilde alt tabakaya yapıştırın.




2. Şablonu yerleştirin

Şablonu UV şeridinin üzerine yerleştirin. Tutma tırnağının kare açıklıkta olduğundan emin olun.




3. Okuyucuyu yerleştirin

Okuyucuyu şablonda "C" kalibrasyon konumuna yerleştirin.




4. UV şeritlerini kalibre edin

Ortakdaki düğmeye kısa bir süre basarak okuyucuyu açın. Daha sonra ekrandaki talimatları izleyerek kalibrasyonu gerçekleştirin.



5. UV şeritlerini ısıtın

UV şeritlerinin olduğu alt tabakayı istenilen parametrelerde ısıtın.



6. UV şeritlerini ölçün

Şablonu 2. adımda olduğu gibi şeritlerin üzerine yerleştirin. Ardından okuyucuyu "M" ölçüm konumuna yerleştirin. Ölçüm yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.